



I den NØRDLIGE VEJ skal byggemodnes for de viste grunde A til D. Her skal etableres nye kloakledninger, stik og skelbrønde til grundene A-D, og graves for vandledninger og stik, hvor bygherren selv etablerer selve vandledningsanlægget. Kloakledningsanlægget skal føre frem til eksisterende kloak i det areal, der vil blive vej, når byggemodningen engang færdiggøres for alle grunde, og skal tilsluttes eksisterende kloakledninger vest for de udlagte grunden. Udstykker afrømmer muld og råjord til ny vejunderbygning under ny vej ud for grundene A-D. Her skal bygherren lægge ny forsyningsrør i vejarealet skal føres op over færdig vej. Resten, frem til eksisterende kloak i vest, skal bygherren muldafrømme, og lægge nye ledninger i fra råjordsplanum, og lægge muld tilbage. Der udføres kun stikledninger for de grunde, hvor der byggemodnes nu. Udstykker har valgt et buet vejforløb af den nordlige vej. De kloakledninger skal etableres i vejens midte, med samme afstand mellem til S og R til vejens systemlinje. Det skal opnås ved, at entreprenøren her leverer 3 m rør, der ifølge rørleverandørens oplysninger kan knække minimum 3 grader i hver muffesamling. Udstykker etablerer vejafvandingen i sin entreprise. Men in-situ påboring for vejvand skal foretages af entreprenøren i nærværende entreprise, efter udstykkers anvisning.

I den SYDLIGE VEJ skal byggemodnes for de viste grunde 15 til 27. I den sydlige vej ligger allerede kloakledninger, der blot skal forsynes med grenrør, stikledninger og skelbrønde, i forbindelse med byggemodningen af grund 15 til 27. Ligeledes med grav for vandledninger. En eksisterende kloaktrykledning, fra støjvolden til "spadserestok" i markskel, syd for den sydlige vej, skal forsyns påstrækning, og lægges ind i byggemodningens sydlige vej- og stiareal. Den kan lægges i fællesgrav med vand, men skal ligge dybere end vandledningen. Der er ikke tryk på kloaktrykledningen, der alene er nødledning, for at kunne forhindre at der kommer spildevand i Legind vejle sø, hvis der sker uheld. Hvor den eksisterende trykledning overgraves, skal den blot have en sten i rørenderne, og ellers henligge uberørt. Udstykker skal have etableret sin vejafvandning i nærværende entreprise. Og udstykker afsætter placering af vejbrøndene, der påbøres regnvandsledningen in-situ i nordlige vej, og ved indsætning af grenrør+skydemuffer i eks. regnvandsledning i sydlige vej.

Se tværsnit Tegning\_03